

Montageanleitung

P002 Multidose



Unterteil bündig setzen, Kabel oder Rohre einführen.



Standarddeckel mit ineinandergreifenden Rastzähnen vorsichtig einrasten lassen.



Deckel ca. 2,5 - 3 cm hervorstehen lassen.



Der Putzer drückt beim Verputzen den Deckel auf die benötigte Höhe – garantiert putzbündig und VDE konform!



Putzfeder entfernen und mithilfe des Zentrierbohrlochs Dosendeckel ausfräsen.

Assembly instruction

P002 Multidose



Set bottom part flush, insert cables or insert pipes.



Carefully engage standard lids with interlocking detent teeth.



Let the lid protrude approx. 2.5 - 3 cm.



When plastering, the plasterer presses the cover to the required height - flush guaranteed flush with the plaster and VDE-compliant!



Remove the cleaning spring and mill the can lid with the help of the centering drill hole.