

Montageanleitung

P718 Unterputz Bohrschablone 82 mm



Erstes Loch ausmessen und mit Primo Schnellläufer ausfräsen.



Bohrschablone einsetzen und ausrichten. Wasserwaagen sorgen für eine genaue Installation.



Schablonenhebel mit Schnellspannfunktion befestigen.



Schnellläufer mit einer \varnothing 82 mm Bohrkronen gerade in Bohrschablone einsetzen und weitere Bohrlöcher ausfräsen. Es wird kein Zentrierbohrer benötigt!

Assembly instruction


P718 Flush-mounted drilling template 82 mm



Measure the first hole and mill out with Primo high-speed runner.



Insert and align the drilling template. Spirit levels ensure precise installation.



Attach the template lever with the quick-release function.



Insert the high-speed runner with a \varnothing 82 mm drill bit straight into the drilling template and mill out further drill holes. No centering drill is required!